


La Ventana Clear Choice® Instrucciones De Instalación

1. Prepare el tamaño de la apertura como se muestra en la **Mesa 1**.
2. Extiende un cordón continuo de silicona  a la apertura en el revestimiento exterior.
3. Ponga 4 pedazos de la aleta de clavado en el marco como se muestra en la **Figura 1**.
4. Fije la ventana en la apertura, empuje la ventana así a la apertura para extender la silicona del revestimiento a la aleta del clavo. Asegúrese de poner agujeros de llanto en el exterior de la Ventana en el alféizar.
5. Ponga la ventana en el centro de la apertura. Utilizando un clavo de techado, parcialmente sujetar la ventana en la parte arriba de una de las jambas.
6. Nivela la ventana aplicando un calce a un lado del alféizar si es necesario. Asegure parcialmente la ventana en la esquina opuesta arriba del shim, o en el centro de la parte superior si no es necesario el calce.
7. Instale la ventana y aplique el shim si esta necesario.
8. Asegure los 4 lados de la ventana usando la aleta del clavo.
9. Aplique el palo de la esquina en las almohadillas como se muestra en la **Figura 2**.
10. Instale tiras para cubrir la aleta de clavado de manera solapada como muestra en la **Figura 2**.
11. Cubrir las tiras con la barrera de vapor (el papel) en una manera superponerse.
12. Después del siding exterior, los ladrillos, Dry-vit®, etc. este instalada, aplique el sellador entre la ventana y el exterior.
13. Inserte el cordón de silicona alrededor del marco interior como se muestra en la **Figura 3**.

